

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КАРТРИДЖИ ПИЩЕВАЛЬНЫХ СИГНАЛЬНЫХ  
К УСТРОЙСТВУ «АНТИЖИВ»  
ТУ 7275-235-075 (4305-2015)  
ВНИМАНИЕ ОТБЕЖИВАТЕЛИ**

Перед использованием картриджа сигнальных к устройству «АНТИЖИВ» внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

**Область применения**

Картриджи предназначены для подачи сигнала бедствия и вызова помощи пострадавшим. Картриджи изготавливаются из ударопрочного пластика красного или зеленого цвета для использования на высоте не менее 50 м. Конструкция картриджа позволяет производить два последовательных выстрела сигнальной ракетой.

**Задействование картриджа**

- использовать только с устройством «АНТИЖИВ» МПНФ.2043(9.003);
- вставить картридж в устройство до закрытия обжимных элементов – устройство готово к работе (рисунк 1);
- стрельба из устройства «АНТИЖИВ» сигнальными картриджами должна производиться вертикально вверх под углом 90° с отклонением от вертикали не более 10° при скорости ветра не более 5м/с.
- не перегибать рукой торцевую часть картриджа с насечкой при его снаряжении, разряжении и приработывании.

**Не перегибать рукой!**



Рисунок 1 – Зарядка картриджа

**Разборка картриджа опасна для жизни!**

Основной фактор: горящая таблетка, обладающая высокой кинетической энергией, температурой горения и способная травмировать человека, а также вызвать ожоги при попадании на открытые участки тела, воспламенение легко воспламеняющихся материалов в помещениях (ТСМ, сухой травы, опилок и т.д.).

Радиус охватываемой зоны – 30 м.

Класс опасности – III.

Соответствует ТРТС 006/2011.

Температурный диапазон использования картриджами – от минус 30 до плюс 40°С.

Хранение картриджами производить в сухом защищенном помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°С.

В случае попадания в воду картриджи тщательно протереть ветошью и высушить. Вет утюжками в сухом помещении не менее суток.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- использовать не по назначению;
- разбирать и переоборудовать картриджи;
- использовать в помещениях;
- использовать с расстояния менее 30 м от легко воспламеняющихся предметов: сухой травы, ЛПК и т.д.;
- стрелять в направлении людей, животных;
- стрелять под проводами, линиями, деревьями и т.д.;
- хранить картриджи, установленные в устройство «АНТИЖИВ» МПНФ.2043(9.003);
- использовать картриджи, находясь в состоянии опьянения;
- продавать лицам моложе 18 лет;
- использовать картриджи с истекшим сроком годности, с видимыми дефектами или повреждениями;
- хранить картриджи в местах, доступных для детей;
- использовать измерительные приборы для сухих картриджами;
- производить с картриджами действия, не предусмотренные данной инструкцией.

**УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ**

Истятно сработавшие картриджи утилизируют с бытовыми отходами.

Уничтожение не сработавших, с истекшим сроком годности и с видимыми дефектами картриджами производится совместно на изолированном участке, удаленном от строений не менее чем на 200 м.

Уничтожение производят в яме размерами (1х1) м, вырытой в земле.

Яма сверху должна быть закрыта perforированным металлическим листом толщиной не менее 2 мм.

Картриджи рассыпать поочередно в яму.

Сверху заливают горячей жидкостью и поджигают дистанционно.

Количество картриджами в яме – не более 30 шт.

Шлам утилизируют с бытовыми отходами.